

Įrengimo etapai



1. Paruoškite

Pašalinkite aštriomis briaunomis ar smailiais daiktais (pvz., vinimis), kurie kyšo iš vidinių dailiųjų gegnių lauką. Jei reikia, nušluostykite, išsiurbkite ir nuvalykite pagrindą.



2. jei reikia, įdėkite paminkštinimą

Norėdami apsaugoti DASATOP, ant esamos vidinės apdailos paklokite tvirtesnės struktūros lentos formos izoliacinę medžiagą. Izoliacijos storis po DASATOP ne daugiau kaip 1/3 viso izoliacijos storio.



3. nutiesti bėgius

Dėkite membraną horizontaliai (stačiu kampu gegnių ir lubų sijų atžvilgiu) taip, kad ji visiškai liestųsi su gegnių šonais ir pagrindu ir tvarkingai prispauskite kampuose. Membraną maždaug 4 cm nukreipkite į gretimą komponentą, kad vėliau būtų galima atlikti sandarų sujungimą.



4. pritvirtinkite prie gegnės

Membranas prie gegnių šonų pritvirtinkite DASATOP FIX sistemos kieto pluošto juostomis apatinėje dalyje. Tvirtinimo juosteles naudokite visame plote. Paprastas tvirtinimas, pvz. Venkite konvekcinį tunelių.



5. persidengiantys takeliai

Leiskite lakštams persidengti maždaug 10 cm.
Atspausdinta žyma naudojama kaip orientyras.



6. suklijuokite perdangą

Nuvalykite pagrindą (sausą, be dulkių, silikono ir riebalų), jei reikia, atlikite sukibimo bandymą.

TESCON VANA sistemos lipniąją juostą padėkite į perdangos centrą ir priklijuokite ją įtempę be apkrovos ar raukšlių.

Tvirtai užtepkite "pro clima PRESSFIX".

Užtikrinkite pakankamą priešpriešinį spaudimą.



7. prisijungimas prie lygaus nemineralinio pagrindo

(pvz., medienos plokščių), taip pat su TESCON VANA sistemos lipnią juosta. Padėkite juostą centre, užtepkite be raukšlių ir tvirtai įtrinkite (PRESSFIX).



8. šiurkštaus ar mineralinio pagrindo sujungimas

Išvalykite pagrindą. Užtepkite ne mažiau kaip 5 mm ORCON F sistemos klijų d = ne mažiau kaip 5 mm, jei reikia – daugiau, jei paviršius labai šiurkštus. DASATOP su išsiplėtimo kilpele paklokite į klijų sluoksnį.

Nespauskite klijų visiškai lygiai, kad būtų galima sugerti sudedamosios dalies judesius.



9. prijungimas prie kabelių ir vamzdžių

KAFLEX arba ROFLEX sandarinimo movą nukreipkite ant kabelio ar vamzdžio ir priklijuokite prie DASATOP.

Kabelių įvorės yra lipnios.

Vamzdžių movas prie membranos priklijuokite su "TESCON VANA". Tvirtai prispauskite su "pro clima PRESSFIX".

Užtikrinkite pakankamą priešpriešinį spaudimą.



10. skyrių izoliacija ir paklotas

Galiausiai įdėkite izoliaciją ir sumontuokite paklotą, pvz., "pro clima SOLITEX". Perteklinę gegnių izoliacija yra neprivaloma, bet nebūtina.

Vaizdo įrašas, instaliacija

Pagrindų sąlygos

pro clima DASATOP turi būti montuojamas spausdintine puse į montavimo specialistą. Jis turi būti montuojamas horizontaliai (lygiagrečiai su karnizu). Arba galima montuoti lygiagrečiai gegnėms, jei klijavimas prie gegnių atliekamas vandeniui atspariu būdu. Izoliacinės medžiagos svoris turi būti paremtas tinkama vidine apdaila arba skersinėmis lentjuostėmis ne didesniu kaip 25 cm atstumu.

Siekiant išvengti kondensato susidarymo, šilumos izoliaciją reikia įrengti iš karto po hermetiško DASATOP priklijavimo. Tai ypač taikytina žiemą atliekamiems darbams.

DASATOP galima montuoti tik sausose statybvietėse. Jei renovacijos projektuose numatoma atlikti tinkavimo ar išlyginamojo sluoksnio klojimo darbus, jie turi būti baigti gerokai anksčiau, nei įrengiamas DASATOP.

Hermetiškas sukibimas galimas tik ant garų kontrolės priemonių, kurios buvo sumontuotos be įlenkimų ar raukšlių.

Jei naudojama pučiama izoliacija, DASATOP turi būti ant viso vidinės dangos ploto.

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasiliegame teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu info@proclima.lt.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de